



## Déstratificateur et Purificateur d'air



- Ces données sont des moyennes et doivent être adaptées : structure du bâtiment, forme du plafond, occupation au sol, courants d'air,...
- L'installation d'un variateur est nécessaire pour obtenir une vitesse d'air au sol comprise entre 0,1 et 0,3 m/s : conformité avec l'opération standardisée BAT-TH-142



- Ces données sont des moyennes et doivent être adaptées : structure du bâtiment, forme du plafond, occupation au sol, courants d'air,...
- L'installation d'un variateur est nécessaire pour obtenir une vitesse d'air au sol comprise entre 0,1 et 0,3 m/s : conformité avec l'opération standardisée BAT-TH-142